

Kurzanleitung ZD-912

Bedienungselemente

1. **Hauptschalter:** (Kippschalter an der Rückseite des Gerätes)
2. **Lötbereich Ein/Aus:** (Rote Taste links an der Frontseite)
3. **Heißluft Ein/Aus:** Gelbe Taste links
4. **Heißluft Start/Stop:** Gelbe Taste rechts
Die Schalter 2 bis 3 rasten ein, wenn sie eingeschaltet sind.
5. **Luftleistung:** Drehschalter rechts
6. **Temperatur-Einstelltasten:** Erhöhen der Solltemperatur (Up) und reduzieren (Down), jeweils links für den Lötbereich und rechts für den Heißluftbereich.
7. **Taste zum Wechseln der Temperatureinheit** (°C/°F) jeweils links und rechts
8. **Anzeigen:** Links für den Lötbereich und rechts für den Heißluftbereich. Es werden jeweils die aktuelle Temperatur (Temp) als oberer Wert und die eingestellte Temperatur (Set) darunter angezeigt. Während des Heizvorgangs wird rechts 'Heat on' angezeigt und solange die Soll- stark von der Isttemperatur abweicht, ist zusätzlich 'Wait' zu lesen.

Inbetriebnahme

Entfernen Sie die 4 Transportsicherungsschrauben an der Unterseite des Gerätes. (Diese sichern das Heißluftgebläse, das zur Vibrationsdämpfung auf Gummipuffern gelagert ist.)

Bedienung

1. Schließen Sie die Station an das Stromnetz an.
2. Schließen Sie den LötKolben an.
3. Schalten Sie den Hauptschalter an der Rückseite des Gerätes in Stellung I. Beide Anzeigen leuchten jetzt.

Löten

1. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit den Up und Down Tasten ein. (Sie können die Solltemperatur auch während des Betriebes ändern.)
2. Drücken Sie die rote Taste links zum Einschalten des Lötbereichs.

Heißluft

Wenn der Schalter für die Heißluft ausgeschaltet ist, wird keine Isttemperatur angezeigt und es blinkt Error im Display.

1. Schalten Sie die Heißluft mit dem linken gelben Schalter ein. Jetzt wird die Isttemperatur angezeigt und die Station beginnt für ca. 1 Minute mit voller Luftleistung zu arbeiten und heizt den Kolben mit geringer Temperatur vor.
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit den Up und Down Tasten ein. (Sie können die Solltemperatur auch während des Betriebes ändern.)
3. Sobald das Vorheizen beendet ist, können Sie die Heißluft starten, indem Sie den rechten gelben Schalter drücken.
4. Sie können die Luftleistung mit dem Drehregler rechts einstellen.
5. Wenn Sie die Heißluft abschalten wollen, drücken Sie zunächst die Start/Stop Taste (rechter gelber Knopf). Die Station beginnt jetzt den Abkühlvorgang mit voller Luftleistung für ca. 1 Minute.
6. Nachdem der Abkühlvorgang beendet ist, können Sie den Heißluftbereich mit der linken gelben Ein/Aus Taste abschalten.