
Bedienungsanleitung Brandmal-Gravur-Set ZD-972A



1. Sicherheitsbestimmungen

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese auf. Halten Sie sich an die folgenden Sicherheitsbestimmungen, um höchstmögliche Sicherheit beim Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.

Wenn der Brandmalkolben eingeschaltet ist, kann unsachgemäßer Gebrauch aufgrund der hohen Temperaturen zu Verbrennungen oder Brandgefahr führen. Bitte halten Sie sich deswegen genau an die Sicherheitsbestimmungen.

- Bei erstmaliger Verwendung kann der Brandmalkolben leicht qualmen, dies ist nur etwas Fett das bei der Herstellung verwendet wird. Dies ist normal und sollte nur etwa 10 Minuten dauern. Es ist ungefährlich für das Produkt und nicht gesundheitsschädlich für den Benutzer.
- Berühren Sie die Metallteile am Brandmalkolben nicht.
- Verwenden Sie den Brandmalkolben nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen.
- Informieren Sie andere Personen in der Umgebung, dass die extreme Hitze des Brandmalkolben Gefahren mit sich bringt.
- Schalten Sie das Gerät bei Unterbrechungen oder nach der Arbeit aus.
- Benutzen Sie den Brandmalkolben nicht mit feuchten Händen und lassen Sie ihn nicht nass werden.
- Brandmalen verursacht Rauchentwicklung, achten Sie deswegen auf eine ausreichende Belüftung.
- Legen Sie den Brandmalkolben bei Arbeitsunterbrechungen, oder wenn Sie ihn nicht benutzen, auf die Ablage.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt während es eingeschaltet ist.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder das Kabel beschädigt ist.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern stehen.
- Versuchen Sie nicht das Gehäuse zu öffnen.
- Dieses Gerät ist nicht geeignet für den Einsatz von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung und Wissen. Bevor Sie es benutzen, müssen sie eingewiesen werden oder unter der Aufsicht einer Person stehen, die für die Sicherheit verantwortlich ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder wenn es in anderer Weise beschädigt wurde. Es darf nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen repariert werden.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern recyceln Sie es gemäß den EU Richtlinien, damit es dem Recyclingkreislauf zugeführt werden kann.

2. Bedienung

- Setzen Sie einen Aufsatz auf den Brandmalkolben und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.
- Legen Sie den Kolben auf die Ablage und verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose.
- Der Brandmalkolben ist nach wenigen Minuten aufgeheizt und Sie können mit dem Arbeiten beginnen.
- Legen Sie den Kolben auf die Ablage, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Ziehen Sie den Netzstecker nach der Arbeit aus der Steckdose.
- Lassen Sie den Brandmalkolben auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie Aufsätze wechseln.

3. Reinigung und Wartung

Der Brandmalkolben kann mit einem feuchten Tuch und etwas Flüssigreiniger gereinigt werden. Tauchen Sie das Gerät nie in Flüssigkeiten oder lassen Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.

Bemerkung: Verwenden Sie keine Feile, Schleifpapier oder ähnliches um Rückstände am Brandmalkolben oder an den Aufsätzen zu entfernen.

4. Technische Daten

Eingangsspannung: 230V/50Hz
Leistung: 30W
Gewicht: 168g

Die oben abgebildeten Bilder und Beschreibungen dienen als Referenz. Sie können bei Nachfolgemodellen Änderungen unterliegen. Wir bitten um Verständnis.

Bedienungsanleitung V1.0 vom 29.08.18

