
Bedienungsanleitung Heißschneide-Werkzeug ZD-507E



1. Sicherheitsbestimmungen

Bitte halten Sie sich an die folgenden Sicherheitsbestimmungen, um höchstmögliche Sicherheit beim Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.

- **Bei erstmaliger Verwendung können die Aufsätze leicht qualmen, dies ist nur etwas Fett das bei der Herstellung verwendet wird. Dies ist normal und sollte nur einige Minuten dauern. Es ist ungefährlich für das Produkt und nicht gesundheitsschädlich für den Benutzer.**
- Das Gerät ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern stehen.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Die Aufsätze werden bei der Benutzung sehr heiß und können Verbrennungen verursachen.
- Behandeln Sie erhitzte Aufsätze vorsichtig und lassen Sie diese vor dem Wechsel ausreichend abkühlen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es eingeschaltet ist.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose bevor Sie das Gerät reinigen.
- Dieses Gerät ist nicht geeignet für den Einsatz von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung und Wissen. Wenn Sie es benutzen, müssen sie eingewiesen werden oder unter der Aufsicht einer Person stehen, die für die Sicherheit verantwortlich ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder wenn es in anderer Weise beschädigt wurde. Es darf nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen repariert werden.
- Versuchen Sie nicht das Gehäuse zu öffnen oder das Gerät zu reparieren.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern recyceln Sie es gemäß den EU Richtlinien, damit es dem Recyclingkreislauf zugeführt werden kann.

2. Produktmerkmale

- Kompaktes, leichtes Schneidewerkzeug in ergonomischer Pistolenform
- Sauberes Arbeiten ohne raue Ecken oder Kanten
- Große, wechselbare Messerklinge mit Schnellheizfunktion
- Zum Schneiden vieler Materialien, wie z.B. Polypropylen, Styropor oder Schaumstoff
- Lange Lebensdauer
- Geeignet für Dauerbetrieb

3. Bedienung

- Entfernen Sie Verschmutzungen, Rost oder Farbe von dem Bereich den Sie bearbeiten möchten.
- Wählen Sie für das zu schneidende Material einen geeigneten Messeraufsatz.
- Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose und betätigen Sie den Auslöser. Es dauert ca. 10 Sekunden bis das Gerät seine Arbeitstemperatur erreicht hat.
- Schmelzen und schneiden Sie das Material mit dem Messeraufsatz.
- Berühren Sie niemals den Aufsatz wenn das Gerät eingeschaltet ist und lassen Sie ihn nach dem Gebrauch abkühlen.
- Ziehen Sie nach der Arbeit den Netzstecker und lagern Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.

4. Technische Daten

- Leistung: 150W
- Eingangsspannung: 220 ~ 240V
- 2 Messeraufsätze: 79-8217 (106x1mm), 79-8218 (202x1mm)

5. Austausch der Aufsätze

Der Austausch oder die Reinigung des Aufsatzes darf nur erfolgen wenn dieser mindestens auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Der Aufsatz kann zum Wechseln aus der Aufnahme gezogen werden. Schalten Sie das Gerät davor aus, ziehen Sie den Stecker ab, und lassen Sie das Gerät abkühlen.

6. Reinigung des Gerätes

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und nur wenig Flüssigreiniger. Tauchen Sie es niemals in Flüssigkeiten. Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gehäuse zu reinigen.

Die oben abgebildeten Bilder und Beschreibungen dienen als Referenz. Sie können bei Nachfolgemodellen Änderungen unterliegen. Wir bitten um Verständnis.



Bedienungsanleitung 01/19 V1.0