

Bedienungsanleitung Druckprüfer TG-101

Technische Daten

- Messbereich: 2-99,5 PSI oder 0,15-7,00 bar
- Messunsicherheit: 0,15 PSI oder ca. 0,01 bar
- Temperaturbereich: 0-40°C
- Stromversorgung: 1,5V Lithium Batterie
- Gewicht: ca. 50g mit Batterie

Das Gerät wird mit dem ON-Knopf eingeschaltet und es zeigt 0,00 PSI oder BAR auf dem Display an.

Ein weiterer Druck auf den ON-Knopf schaltet die Einheit um: PSI – BAR – PSI usw.

Um das Gerät manuell auszuschalten, kann der ON-Knopf für ca. 3 Sekunden gedrückt werden.

Die automatische Abschaltung zur Batterieschonung erfolgt 90 Sekunden nach dem Einschalten.

Messung

Zur Druckmessung platzieren Sie die Messöffnung über dem Ventil und drücken es für ca. 3 Sekunden an. Achten Sie darauf, dass Sie den Druckprüfer so ansetzen, dass keine Luft entweicht. Nun können Sie den Druckprüfer abnehmen und das Ergebnis auf dem Display ablesen.

Auch wenn das Ergebnis der letzten Messung noch auf dem Display angezeigt wird, können Sie trotzdem die nächste Messung vornehmen.