

Bedienungsanleitung Thermometer HT-9815



HT-9815

Mit diesem Thermometer können 4 Messungen gleichzeitig durchgeführt werden. Das Gerät ist einfach in der Bedienung und liefert schnell präzise Ergebnisse.

1. Sicherheitsbestimmungen

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese auf. Halten Sie sich an die folgenden Sicherheitsbestimmungen, um höchstmögliche Sicherheit beim Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.

- Das Gerät darf nur von ausgebildetem Fachpersonal bedient werden.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und muss sich stets außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Versuchen Sie nicht das Gehäuse zu öffnen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt wurde. Es darf nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen repariert werden.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern recyceln Sie es gemäß den EU Richtlinien, damit es dem Recyclingkreislauf zugeführt werden kann.

2. Geräteaufbau



1. Sonden
2. LCD Anzeige
3. Ein-/Ausschalter
4. Hold-Taste
5. UNIT-Taste
6. Hintergrundbeleuchtung
7. MAX-Taste
8. MIN-Taste
9. AVG-Taste
10. Batteriefach

3. Bedienung

3.1 Produktmerkmale

- LCD-Anzeige mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
- 4 Anschlüsse für Typ K Thermoelemente
- Haltefunktion für Maximalwert, Minimalwert, Durchschnittswert und aktuellem Messwert
- Messeinheit einstellbar (°C, °F und K)
- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten

3.2 Technische Daten

- Messbereich: -200°C~1372°C (-328°F~2501°F)
- Messunsicherheit: >100°C (-148°F): ± 1°C (± 1°F); <100°C (-148°F): ± 2°C (± 3,6°F)
- Typ K Temperaturauflösung: <1000°C: 0,1°C/ °F/ K; > 1000°C: 1°C/ °F/ K
- Abmessungen: 200mm x 85mm x 38mm
- Gewicht: 230g

3.3 Durchführen einer Messung

Achtung: Die Messsonden müssen in die dafür vorgesehenen Anschlüsse gesteckt werden **bevor** das Gerät angeschaltet wird.

1. Hold-Taste: unterbricht die Messung und hält den aktuellen Wert in der Anzeige.
2. Wechsel der Messeinheit: °C / °F / K
3. Taste zum ein-/ausschalten der Hintergrundbeleuchtung
4. MAX-Taste: schaltet den Maximalwert an/aus
5. MIN-Taste: schaltet den Minimalwert an/aus
6. AVG-Taste: schaltet den Durchschnittswert an/aus

3. Austausch der Batterie

Entfernen Sie die Schrauben der Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Thermometers und nehmen Sie diese ab. Nehmen Sie die Batterie heraus und ersetzen Sie diese durch neue des gleichen Typs. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest.

Die oben abgebildeten Bilder und Beschreibungen dienen als Referenz. Sie können bei Nachfolgemodellen Änderungen unterliegen. Wir bitten um Verständnis.

