

Heißdraht Styroporschneider

Modell: ZD-20KH



1. Merkmale

- Löst und schneidet Schaum leicht durch Erhitzen des Drahtes, wodurch eine glatte Schnittfläche entsteht.
- Automatische Abschaltung nach Loslassen des Schalters.

2. Einsatzzweck

Schneiden von Schaumstoffplatten bis zu einer maximalen Stärke von 50mm und einer Arbeitstiefe von 180mm.

3. Betrieb

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung vom Griff und legen Sie zwei passende Batterien in das Fach ein.
2. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um den Draht aufzuheizen.
3. Schneiden Sie den Schaumstoff ab, während Sie den Schalter gedrückt halten. Achten Sie darauf, den heißen Draht nicht zu berühren.
4. Lassen Sie den Schalter los, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Berühren Sie niemals den Draht, bevor er vollständig abgekühlt ist.

Hinweis: Es können nur Schaumstoffblöcke mit einer Dicke von weniger als 50 mm geschnitten werden. Es kann nicht für beschichteten Schaumstoff, z.B. mit Papier oder Stoff, verwendet werden.

4. Sicherheitsbestimmungen

- Der Heißdraht ist extrem heiß, wenn der Strom eingeschaltet ist und auch nach dem Ausschalten dauert es etwas bis er abkühlt. Berühren Sie ihn niemals mit den Händen und legen Sie keine Kleidung, Papier, Alkohol oder andere brennbare Materialien in die direkte Nähe. Es besteht Brandgefahr.
- Der Heißdraht ist sehr dünn und kann daher leicht reißen. Behandeln Sie ihn vorsichtig.
- Bevor Sie den Heißdraht austauschen, entfernen Sie sicherheitshalber die Batterien.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien und lagern Sie es ordnungsgemäß.
- Bewahren Sie es immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie immer einen speziellen Heißdraht, wenn dieser ausgetauscht werden muss.

Die oben abgebildeten Bilder und Beschreibungen dienen als Referenz. Sie können bei Nachfolgemodellen Änderungen unterliegen. Wir bitten um Verständnis.

Bedienungsanleitung V1.0 vom 08/23

