

Bedienungsanleitung Tischarbeitsleuchte KML-9102LED-W

Diese Tischlupenleuchte ist schnell einsatzbereit nicht nur für Reparaturen, knifflige Handarbeiten oder auch für den täglichen Werkstatteinsatz geeignet, sondern auch als Leselupe und nicht zuletzt als Schreibtischlampe.

1. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Lupenleuchte nur in geschlossenen Räumen.
- Versuchen Sie nicht die Lupenleuchte zu zerlegen. Lassen Sie diese nur von qualifizierten Servicepersonal reparieren.
- Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie die Lampe längere Zeit nicht benutzen.
- Benutzen Sie die Lampe nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist und wenden Sie sich an einen Techniker oder den Verkäufer.

2. Inbetriebnahme

Stellen Sie die Lampe auf eine horizontale Fläche und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Die Lampe ist ausgeschaltet.

3. Bedienung

1. Drücken Sie zum Einschalten der Lampe die 'Power' Taste.
2. Wenn die Lampe während des Betriebs vom Netz getrennt wurde, wird beim Einschalten der letzte Betriebsmodus gewählt.

4. Technische Daten

Abmessungen:	210x108x350mm
Lichtquelle:	30 SMD LED's
Leistung:	7,5W
Lichtleistung:	600 Lumen
Lichttemperatur:	5600K ~ 6000K
Eingangsspannung:	230V/50Hz
Umgebungstemperatur:	-5 ~ 40°C
Luftfeuchte:	≤95%
Gewicht:	ca. 0,7kg

Bedienungsanleitung 08/19 V1.0