

Bedienungsanleitung Lupenleuchte KML-9006LED

Diese Lupenleuchte ist schnell einsatzbereit und eignet sich nicht nur für Reparaturen, knifflige Handarbeiten oder auch für den täglichen Werkstatteinsatz, sondern ist auch in der Kosmetik, für Fußpflege und Maniküre, in der Arztpraxis, als Leselupe oder auch nicht zuletzt als Schreibtischlampe einsatzfähig.

Durch die Möglichkeit die Linsen zu wechseln, können Sie die Lupenleuchte schnell und einfach Ihren Bedürfnissen anpassen.

1. Sicherheitshinweise

- Der Gelenkarm steht unter Spannung. Lassen Sie daher Vorsicht walten, wenn Sie den Binder vom Gelenkarm entfernen.
- Verwenden Sie die Lupenleuchte nur in geschlossenen Räumen.
- Versuchen Sie nicht die Lupenleuchte zu zerlegen. Lassen Sie diese nur von qualifizierten Servicepersonal reparieren.
- Ziehen Sie den Stecker wenn Sie die Lampe längere Zeit nicht benutzen.
- Benutzen Sie die Lampe nicht wenn das Stromkabel beschädigt ist und wenden Sie sich an einen Techniker oder den Verkäufer.

2. Inbetriebnahme

Befestigen Sie die Halterung an einer horizontalen Fläche und stecken Sie das Stiftende des Gelenkarms in die Öffnung der Halterung.

3. Bedienung

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Die Lampe ist ausgeschaltet.
2. Betätigen Sie zum Ein- und Ausschalten der Lampe den Ein- und Ausschalter.
3. Sie können die Vergrößerung der Lupe durch Wechsel der Linse verändern. Drücken Sie die Linse vorsichtig nach oben heraus, setzen Sie die neue Linse ein und drücken Sie diese fest an.

4. Technische Daten

Linsegröße:	150mm
Vergrößerung:	3 + 5 Dioptrien
Lichtquelle:	60 SMD LED's
Leistung:	12W
Lichtleistung:	1200 Lumen
Lichttemperatur:	5600K ~ 6000K
Eingangsspannung:	230V/50Hz
Umgebungstemperatur:	-5 ~ 40°C
Luftfeuchte:	≤95%
Gewicht:	4,0kg