

Digitaler Atem Alkoholtester Fit-088

Bedienungsanleitung V1.0

1. Öffnen sie das rückseitige Batteriefach und entnehmen sie den Stopfen für die automatische Selbstreinigung. Geben sie einen Tropfen Alkohollösung <1% auf den Stopfen und stecken sie diesen auf den Gaseinlass auf der Vorderseite des Gerätes.
2. Legen sie 2x 1,5V Batterien (Typ AAA) ein. Nach dem Einlegen der Batterien erscheint im Display „Auto cleaning“ und der Selbstreinigungsprozess startet. Die verbleibende Dauer des Prozesses wird im Display angezeigt. Nachdem einige kurze akustische Signale ertönen entnehmen sie den Stopfen. Nach ca. 1 min schaltet das Gerät ab. Der Reinigungsprozess ist nun beendet und das Gerät betriebsbereit. Bevor sie mit einer Messung beginnen blasen sie bitte noch frische Luft durch den Einlass um evtl. noch vorhandene Alkohorrückstände zu beseitigen.
3. Sie können den Reinigungsprozess jederzeit durch Drücken der „ST“ Taste für ca. 2 Sekunden abbrechen. Um den Prozess erneut zu starten halten sie die „ST“ Taste für ca. 0,5 Sekunden gedrückt.
4. Bevor sie mit einer Messung beginnen spülen sie bitte den Mund mit frischem Wasser um vorhandene Alkohorrückstände im Mundraum zu beseitigen. Außerdem sollten sie 10 Minuten vorher keinen Alkohol mehr trinken und auch nicht rauchen, da dies die Werte verfälscht.
5. Stecken sie eines der Blasröhrchen in den Gaseinlass
6. Drücken sie die „ST“ Taste. Es erscheint „PH“ im Display und ein Countdown beginnt. Nach Ablauf des Countdowns erscheint „BLOW“ im Display und ein kurzes Signal ertönt. Blasen sie nun ca. 6 Sekunden kontinuierlich Luft in das Röhrchen bis das Signal erneut ertönt.
7. Der gemessene Wert kann nun im Display abgelesen werden. Das Gerät schaltet nach ca. 2 Minuten automatisch ab. Möchten sie erneut messen drücken sie bitte wieder die „ST“ Taste. Sie können bis zu 4 Messungen am Stück durchführen. Danach benötigt das Gerät eine Ruhephase von ca. 2 Minuten bevor sie weitere Messungen durchführen können.

Anzeigen:

0,0 - 0,2 Promille: Es erscheint „LO“ im Display und die Hintergrundbeleuchtung ist grün

0,3 - 0,4 Promille: Es erscheint der gemessene Wert. Die Hintergrundbeleuchtung wechselt zwischen grün und orange. Zusätzlich erscheint im Display „No Driving & Hi“, da der Alkoholwert (die Messtoleranz einbezogen) bereits sehr nahe oder über der zulässigen Grenze von 0,5 Promille liegt.

0,5 - 1,4 Promille: Es erscheint der gemessene Wert. Zusätzlich blinkt das Display rot, es ertönen Signale und im Display erscheint „No driving“

1,5 Promille oder höher: Es erscheint nur noch „HI“ in der Anzeige, das Display blinkt rot und es ertönen Signale.

Spezifikationen:

Messbereich:	0,2-1,5 Promille
Genauigkeit:	+/- 0,2 Promille
Stromversorgung:	2x 1,5V Batterien TYP AAA
Anzeige:	LCD Display mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung
Abschaltung:	Automatisch nach 2 Minuten
Atemprobe:	6 Sekunden kontinuierlicher Luftstrom
Erholungsdauer:	25 Sekunden
Abmessungen:	LxBxH = ca. 90x39x18mm
Gewicht:	ca. 40g (ohne Batterien)
Alarm-Level:	bei 0,5 Promille
Zertifizierung:	CE
Zubehör:	3x Blasrohr; 1x Reinigungsstopfen

Der FIT 088 sollte ausschließlich dazu benutzt werden die grobe Alkoholkonzentration im Körper zu ermitteln. Viele Faktoren, wie Gasrückstände in der Luft, Rauch oder verschiedene Gerüche im menschlichen Mund beeinflussen die Atem-Alkoholkonzentration. Daher können die Werte immer nur ein grobes Indiz sein!

Grundsätzlich gilt: Trinken sie NIE Alkohol bevor sie fahren!