

# Bedienungsanleitung Lupenleuchte KML-9003LED

Diese Lupenleuchte ist schnell einsatzbereit und eignet sich nicht nur für Reparaturen, knifflige Handarbeiten oder auch für den täglichen Werkstatteinsatz, sondern ist auch in der Kosmetik, für Fußpflege und Maniküre, in der Arztpraxis, als Leselupe oder auch nicht zuletzt als Schreibtischlampe einsatzfähig.

## 1. Sicherheitshinweise

- Der Gelenkarm steht unter Spannung. Lassen Sie daher Vorsicht walten, wenn Sie den Binder vom Gelenkarm entfernen.
- Verwenden Sie die Lupenleuchte nur in geschlossenen Räumen.
- Versuchen Sie nicht die Lupenleuchte zu zerlegen. Lassen Sie diese nur von qualifizierten Servicepersonal reparieren.
- Ziehen Sie den Stecker wenn Sie die Lampe längere Zeit nicht benutzen.
- Benutzen Sie die Lampe nicht wenn das Stromkabel beschädigt ist und wenden Sie sich an einen Techniker oder den Verkäufer.

## 2. Inbetriebnahme

Befestigen Sie die Halterung an einer horizontalen Fläche und stecken Sie das Stiftende des Gelenkarms in die Öffnung der Halterung.

## 3. Bedienung

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Die Lampe ist ausgeschaltet.
2. Drücken Sie zum Einschalten der Lampe die 'Power' Taste. Die Lampe leuchtet mit 25% Dimmung. Durch wiederholtes Drücken der Taste können Sie die gewünschte Dimmung einstellen. Die Reihenfolge ist: EIN 25% / 50% / 75% / 100% / AUS.
3. Wenn die Lampe während des Betriebs vom Netz getrennt wurde, wird beim Einschalten der letzte Betriebsmodus gewählt.

## 4. Technische Daten

Linsengröße:	125mm
Vergrößerung:	5 Dioptrien
Lichtquelle:	60 SMD LED's
Leistung:	14W
Lichtleistung:	1200 Lumen
Lichttemperatur:	5600K ~ 6000K
Eingangsspannung:	230V/50Hz
Umgebungstemperatur:	-5 ~ 40°C
Luftfeuchte:	≤95%
Gewicht:	2,6kg