

Bedienungsanleitung Rollstativ TS-5

Lieferumfang

1. Stange
2. Basisprofil
3. FüÙe mit Rollen (5 Stück)
4. Befestigungsprofil
5. Beilagscheibe
6. Schraube M10 x 25 (Schlüsselweite 17)

Aufbauanleitung

1. Schieben Sie die FüÙe (3) in die Aussparungen des Basisprofils (2). Achten Sie hierbei darauf, dass die Zapfen am Basisprofil in die Löcher der FüÙe einrasten.
2. Stecken Sie die Stange (1) in die Bohrung des Basisprofils (2).
3. Stecken Sie die Schraube (6) durch die Bohrung der Beilagscheibe (5).
4. Schieben Sie das Befestigungsprofil (4) von unten in die Aussparungen der FüÙe (3) und befestigen es, indem Sie die Schraube zusammen mit der Scheibe (also 5+6) mittels Schlüssel oder Nuss Größe 17 festziehen.

