

---

# Bedienungsanleitung Lötset ZD-920C



Praktisches Lötset für Hobby und Werkstatt.

## 1. LötKolben, 30W

- Säubern Sie die Stelle, die gelötet werden soll, von Schmutz, Rost, Farbe oder anderen Rückständen.
- Erhitzen Sie das Teil mit dem LötKolben.
- Benetzen Sie die Stelle mit Lötzinn, indem Sie dieses mit dem LötKolben erhitzen.
- Warten Sie bis das Lötzinn vollständig abgekühlt und ausgehärtet ist, bevor Sie das gelötete Teil bewegen.

### Achtung:

- Wenn der LötKolben eingeschaltet ist, kann unsachgemäßer Gebrauch aufgrund der hohen Temperaturen zu Verbrennungen oder Brandgefahr führen.
- Bei erstmaliger Verwendung kann der LötKolben leicht qualmen, dies ist nur etwas Fett das bei der Herstellung verwendet wird. Dies ist normal und sollte nur etwa 10 Minuten dauern. Es ist ungefährlich für das Produkt und nicht gesundheitsschädlich für den Benutzer.
- Dieses Gerät ist nicht geeignet für den Einsatz von Personen (einschließlich Kindern ) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung und Wissen. Bevor Sie es benutzen, müssen sie eingewiesen werden oder unter der Aufsicht einer Person stehen, die für die Sicherheit verantwortlich ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder wenn es in anderer Weise beschädigt wurde. Es darf nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen repariert werden.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern stehen.

## 2. Entlötpumpe

- Drücken Sie den Kolben nach unten bis er hörbar einrastet.
- Halten Sie die Spitze der Entlötpumpe an die Lötstelle, an der Sie den Lötzinn entfernen möchten.
- Drücken Sie die Taste an der Entlötpumpe, wenn der Lötzinn flüssig geworden ist, um diesen zu entfernen.
- Wartung und Reinigung: Um den Aufsatz zu entfernen, drehen sie 90° gegen den Uhrzeigersinn. Es kann nun der Aufsatz gewechselt und der Kolben gereinigt werden. Hierzu ziehen Sie die Feder aus dem Schaft.
- Um die Funktionsfähigkeit der Entlötpumpe zu gewährleisten, ist es notwendig, diese von Zeit zu Zeit zu reinigen.

**Die oben abgebildeten Bilder und Beschreibungen dienen als Referenz. Sie können bei Nachfolgemodellen Änderungen unterliegen. Wir bitten um Verständnis.**

Bedienungsanleitung 12/18 V1.0

