

Bedienungsanleitung Rollstativ KML-FS2

Lieferumfang

- 1 Stange
- 5 Füße mit Rollen
- 1 Basisprofil
- 1 Befestigungsscheibe
- 5 kleine Imbusschrauben
- 1 große Imbusschraube

Aufbau



1. Stecken Sie die Füße in die seitlichen Aussparungen des Basisprofils.
2. Setzen Sie die Befestigungsscheibe auf und befestigen Sie alle Füße mit den kleinen Imbusschrauben.
3. Stecken Sie die Stange von oben in die Aussparung des Basisprofils.
4. Befestigen Sie die Stange von unten mit der großen Imbusschraube.



V1.0 vom 28.09.17